



Fonctionnement de base de l'auditoire Max 350 et 351

Les micros fonctionnent sans aucune manipulation.



Le système fonctionne sur le principe "sélectionner - glisser - déplacer" ; sélectionnez l'icône de la source que vous souhaitez visualiser en gardant votre doigt pressé dessus 1 seconde puis glissez cette icône dans l'écran de votre choix (Écran N°1 ou N°2).



Sur le même principe "sélectionner - glisser - déplacer" vous pouvez afficher d'autres sources (Blu-Ray, HDMI etc...)

La source "OpenBoard" doit impérativement être "glissée" sur le PREMIER écran, le 2ème écran sera assigné automatiquement par le système.

Pour écouter le son de la source souhaitée, il suffit d'appuyer sur l'icône "haut-parleur" situé en bas à gauche de l'écran sélectionné.



Pour toute autre demande ainsi que pour le service de dépannage, veuillez contacter le collaborateur audiovisuel au :

+41 21 692 22 90 ou **+41 21 692 22 88**
du lundi au vendredi de 07h30 à 17h.